MITSUBISHI

ダクト用換気扇DCタイプ専用コントロールスイッチ(ランプ付)

形名 P-20SWV

形名コード 539 P48



■仕様

電源	AC100V
制御容量	15A

据付・取扱説明書

このコントロールスイッチはダクト用換気扇DCタイプの運転に使用します。 据付け時には、市販のJIS C 8340の1個用スイッチボックス(金属製)が必要です。


- ■据付けを始める前に、この説明書をよくお読みになり、正しく安全に据付けてください。
- ■据付けはお買上げの販売店・工事店様が実施してください。(お客様自身で工事しないでください)
- ■電気工事は電気工事士の方が実施してください。

据付け終了後は、必ずこの説明書をお客様にお渡しください。

- ■ご使用の前にこの説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ■お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。

安全のために必ず守ること


●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で説明しています。





コンセントの入・切スイッチとして使用しない

コンセントで定格電流以上の機器(ドライヤー など)を使用すると火災・発煙・故障の原因



間違った電圧に接続すると火災・感電の原因




電気工事は電気設備技術基準や内線規程に従っ て安全・確実に行う

接続不良や誤った電気工事は感電・火災の原因

据付けの際は手袋を着用する

着用しないとけがの原因

各部のなまえと使用方法および外形寸法図



感電の原因

ぬれ手禁止

(運転をする)

電源スイッチの右側を押して「入」にする。

●運転時 電源ランプ点灯

急速運転をする)

急速スイッチの右側を押して「入」にする。

(24時間換気をする)

急速スイッチの左側を押して急速運転を「切」にする。

(24時間換気の風量を切り換える)

風量切換スイッチの右側を押すと「強」、左側を押すと「弱」に切り換わる。


(停止する)


電源スイッチの左側を押して「切」にする。

- 停止時 電源ランプ消灯
- ※24時間換気扇の点検時および長期不在時など以外は電源スイッチ を「切」にしないでください。

結線図


太線部分は電気工事士の方が実施してください。





お願い

- ●据付け後、結線を確認する場合は操作板をはずし、据付けと逆の順序でスイッチ本体を取りはずします。
- ●結線終了後、電源を入れる前に、結線が間違っていないか再度確認してください。
- 単線φ1.6またはφ2の電線(例…VVF、VVR)を使用してください。
- 電線被ふくは13mm皮むきしてください。(皮むき寸法を間違えると火災や漏電の原因となります)
- ●端子台に確実に接続されていることを確認してください。




芯線

複数台運転

決められた台数(カタログ・納入仕様書などに記載)で運転してください。それ以上接続するとスイッチの接点容量が過負荷となり、故障の原因となります。

据付方法



試運転

据付け後、試運転を行い、使用方法のとおりに換気扇が動作するか確認する。

- ●換気扇が運転しないとき、使用方法と異なる動作をする場合は、誤結線です。電源を切り正しく結線をし直してください。
- ●電源投入後、羽根が動きはじめるまで2秒程度かかります。
 - ※運転が安定するまでに数十秒かかります。

アフターサービス

ご不明な点や修理に関するご相談はお買上げの販売店か下記窓口にご相談ください。

■ご相談窓口 平日 9:00~12:00 13:00~19:00(土・日・祝・弊社休日以外)

三菱電機 換気送風機技術相談センター 電話:0120-726-471(無料)

上記以外の時間帯

三菱電機 お客さま相談センター 電話:0120-139-365(無料)

※電話番号などについては変更になることがありますので、 あらかじめご了承願います。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

